



- Условные обозначения**
- A1 - контакты питания ИСУ-06
 - A2 - контакты питания клапанов контуров (~24...~220В)
 - A3 - контакты подключения клапанов контуров
 - A4 - контакты подключения датчиков температуры
 - A5 - контакты CAN-шины
 - A6 - контакты шины RS-485
 - K1-K6 - клапаны контуров 1-6 соответственно
 - T1-T6 - датчики температуры 1-6 контуров
 - T7 - датчик температуры "подачи"

Примечание:
Контакты шины RS-485 (A5) зарезервированы для будущих применений и не используются

Электрическая схема подключения ИСУ-06